

拨码开关-1		拨码开关-2	
档位	说明	档位	说明
D (名字未定)	支持调光的灯 (出厂默认档位)	1 (出厂默认此位置)	最低亮度: 1档 < 2档 < 3档
		2	
		3	说明:在调光档位下(即 D 档),若 1 档 处最低亮度过低,可调至 2 档或 3 档,提 高最低亮度。相反,若在 3 档处最低亮度 过高,可调至 2 档或者 1 档。
\$ (名字未定)	不支持调光的灯		1/2/3 无效

## 说明:

- 1. 利用现有按键方式,不需要重新开模。
- 2. 对于调光的灯可使用 D 档,对于不能调光或者无法兼容的灯使用 S 档。(目前只发现一款灯无法兼容)
- 3. 在规定的最低亮度下,有些 LED 灯亮度微亮,但有些 LED 亮度还很大。